



**WFG-1**  
**Wi-Fi Smart Socket**  
**Έξυπνη πρίζα Wi-Fi**

[www.samba-eliezer.gr](http://www.samba-eliezer.gr)

# Εγχειρίδιο οδηγιών

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την ποιότητα Universe. Το προϊόν έχει δημιουργηθεί από την επαγγελματική ομάδα μας και σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Για καλύτερη χρήση της νέας σας συσκευής, σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο και να το φυλάξετε για μελλοντική χρήση.

## **ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ**

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή.....	3
1.1 Επισκόπηση προϊόντος.....	3
1.2 Κύρια χαρακτηριστικά.....	3
1.3 Διάταξη κουμπιών .....	4
Κεφάλαιο 2. Γρήγορη εγκατάσταση .....	5
Κεφάλαιο 3. Εγκατάσταση .....	6
Κεφάλαιο 4. Λειτουργίες συσκευής .....	8
4.1 Λειτουργία MODE (περιόδου λειτουργίας).....	8
4.2 Λειτουργία TIMER (χρονοδιακόπτη).....	9
4.3 Λειτουργία COUNTDOWN (αντίστροφο χρονόμετρο) .....	9
4.4 Ρυθμίσεις συσκευής .....	10
4.5 Κοινοποίηση συσκευής .....	10
Παράρτημα Α. Συχνές Ερωτήσεις.....	11
Παράρτημα Β. Τεχνικές προδιαγραφές.....	11
Παράρτημα Γ. Εγγύηση προϊόντος .....	12

# Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή

## 1.1 Επισκόπηση προϊόντος

### Τι κάνει το προϊόν

Με την έξυπνη πρίζα Wi-Fi μπορείτε εύκολα να ελέγχετε τα φωτιστικά ή τις οικιακές ηλεκτρικές συσκευές σας, οπουδήποτε και αν βρίσκεστε, με τη δωρεάν εφαρμογή YD Home app στο έξυπνο κινητό ή στο tablet σας.

### Λειτουργίες προγραμματισμού

Με τις λειτουργίες προγραμματισμού (mode & timer) του YD Home, μπορείτε να προγραμματίσετε τα φωτιστικά ή τις οικιακές συσκευές σας να ανάβουν και να σβήνουν αυτόματα, ώστε να φαίνεται ότι βρίσκεστε σπίτι, ακόμα και όταν λείπετε. Επιπρόσθετα, το αντίστροφο χρονόμετρο (countdown timer) προσφέρει επιπλέον ασφάλεια σβήνοντας αυτόματα τις ηλεκτρικές συσκευές μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα.


### Συμβατότητα με Android και iOS

Η εφαρμογή YD Home είναι συμβατή με έξυπνα κινητά με λογισμικό Android (4.1 και άνω) ή iOS (8 και άνω).

## 1.2 Κύρια χαρακτηριστικά

- **Απομακρυσμένη πρόσβαση** - Ελέγξτε τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες στην Έξυπνη Πρίζα από οπουδήποτε έχετε πρόσβαση στο Internet χρησιμοποιώντας τη δωρεάν εφαρμογή YD Home στο κινητό σας τηλέφωνο.
- **Προγραμματισμός** - Προγραμματίστε την Έξυπνη Πρίζα να ενεργοποιεί ή να απενεργοποιεί αυτόματα τις ηλεκτρικές συσκευές όταν το χρειάζεστε, όπως για παράδειγμα να ρυθμίσετε να ανάβει ένα φωτιστικό το σούρουπο και να σβήνει το ξημέρωμα.
- **Κατάσταση απουσίας** - Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε τις συσκευές σας σε διάφορα ωράρια όταν λείπετε, ώστε να δίνετε την εντύπωση ότι βρίσκεστε στο σπίτι.

### 1.3 Διάταξη κουμπιών



#### Κουμπί ON/OFF με Κόκκινη Λυχνία LED

Κόκκινο LED Αναμμένο	Έξυπνη πρίζα ενεργοποιημένη
Κόκκινο LED Σβηστό	Έξυπνη πρίζα απενεργοποιημένη

#### Μπλε Λυχνία LED

Μπλε LED Αναβοσβήνει αργά	<ul style="list-style-type: none"><li>• Όταν η έξυπνη πρίζα τοποθετηθεί στο ρεύμα για πρώτη φορά</li><li>• Χρειάζεται να βάλετε το συνθηματικό του δικτύου Wi-Fi στην εφαρμογή YD Home</li><li>• Η έξυπνη πρίζα βρίσκεται εκτός δικτύου (offline) και αναζητά το ασύρματο δίκτυο Wi-Fi</li></ul>
Μπλε LED Αναβοσβήνει γρήγορα	Αφότου κρατήσετε πατημένο για περίπου 6'' δευτερόλεπτα το κουμπί ON/OFF, η μπλε λυχνία αναβοσβήνει γρήγορα και η έξυπνη πρίζα βρίσκεται σε Κατάσταση Διαμόρφωσης (Configuration Mode), έτοιμη να επικοινωνήσει με την εφαρμογή YD Home
Μπλε LED Αναμμένο	Έξυπνη πρίζα επιτυχώς συνδεδεμένη στο ασύρματο δίκτυο Wi-Fi

## Κεφάλαιο 2. Γρήγορη εγκατάσταση

- 1 Κατεβάστε την εφαρμογή YD Home από το Google Play ή το App Store.



OR scan  
QR code





- 2 Συνδέσετε τη φορητή συσκευή σας στο ασύρματο δίκτυο 2.4GHz Wi-Fi.


Σημείωση: η Έξυπνη Πρίζα συνδέεται μόνο με ασύρματα δίκτυα 2.4GHz.




- 3 Ανοίξτε την εφαρμογή YD Home και ακολουθήστε τη διαδικασία σύνδεσης της Έξυπνης Πρίζας στο ασύρματο δίκτυο σας.



## Κεφάλαιο 3. Εγκατάσταση




Πατήστε στο “Sign Up” για να δημιουργήσετε ένα προσωπικό λογαριασμό και να συνδεθείτε.




Πατήστε στο “+” για να προσθέσετε τη νέα σας συσκευή.




Επιλέξτε την έξυπνη πρίζα WFG-1.



Βάλτε τη συσκευή σας στην πρίζα και κρατήστε πατημένο το κουμπί ON/OFF για 6” δευτερόλεπτα έως ότου η μπλε λυχνία LED αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα.




Από τη λίστα, επιλέξτε το ασύρματο δίκτυο “HomeMate AP” από τη λίστα.




Στη συνέχεια επιστρέψτε στην εφαρμογή YD Home.




Περιμένετε να εμφανιστεί το επιθυμητό ασύρματο δίκτυο Wi-Fi και εισάγεται το συνθηματικό/password. Κατόπιν πατήστε στο “Start to connect the device”.




Κατά τη διάρκεια της σύνδεσης, η μπλε λυχνία LED από γρήγορα θα αρχίσει να αναβοσβήνει αργά.



Αφού ολοκληρωθεί επιτυχώς η σύνδεση, η μπλε λυχνία LED θα παραμείνει σταθερά αναμμένη.



## Κεφάλαιο 4. Λειτουργίες συσκευής



Ρυθμίσεις συσκευής

Κοινοποίηση συσκευής

Κουμπί ON/OFF

Λειτουργίες

### 4.1 Λειτουργία MODE (περιόδου λειτουργίας)

Ο χρήστης μπορεί να προκαθορίσει περιόδους λειτουργίας της συσκευής.

Αποθήκευση ρυθμίσεων

Όνομα προγράμματος π.χ. Σαββατοκύριακο

Ώρα ενεργοποίησης συσκευής

Ώρα απενεργοποίησης συσκευής

Ημέρες επανάληψης περιόδου λειτουργίας



## 4.2 Λειτουργία TIMER (χρονοδιακόπτη)

Ο χρήστης μπορεί να προκαθορίσει την ώρα ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης της συσκευής.

Cancel	Timer	Save
	<div><div>6</div><div>35</div></div> <div><div>7</div><div>36</div></div> <div><div>8</div><div>37</div></div> <div><div>9</div><div>38</div><div>AM</div></div> <div><div>10</div><div>39</div><div>PM</div></div> <div><div>11</div><div>40</div></div> <div><div>12</div><div>41</div></div>	
Action <input checked="" type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF		
Repeat: Never		
Sun	Mon	Tue
Wed	Thu	Fri
Sat		

Αποθήκευση ρυθμίσεων

Ωρα

Ενεργοποίηση (ON) ή απενεργοποίηση (OFF)

Ημέρες επανάληψης ενέργειας

## 4.3 Λειτουργία COUNTDOWN (αντίστροφο χρονόμετρο)


Cancel	Add countdown	Save
	<div><div>58</div><div>59</div><div>0</div></div> <div><div>0 hours</div><div>1 min</div></div> <div><div>1</div><div>2</div></div> <div><div>2</div><div>3</div></div> <div><div>3</div><div>4</div></div>	
Action <input checked="" type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF		

Αποθήκευση ρυθμίσεων

Αντίστροφη μέτρηση

Ενεργοποίηση (ON) ή απενεργοποίηση (OFF)

## 4.4 Ρυθμίσεις συσκευής



Αλλαγή ονόματος συσκευής

Μήνυμα ειδοποίησης

Πληροφορίες συσκευής


Διαγραφή συσκευής

Η λειτουργία χρονοδιακόπτη (timer) υποστηρίζει και λειτουργία μνήμης εκτός δικτύου (offline). Με αυτή τη λειτουργία, εάν προκαθορίσετε την ώρα ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης της συσκευής, η ρύθμιση θα εκτελεστεί ακόμα και εάν το ασύρματο δίκτυο (router) του σπιτιού σας πάψει να λειτουργεί ή αποσυνδεθεί από το διαδίκτυο (internet).

Σε περίπτωση που οι λειτουργίες MODE, TIMER & COUNTDOWN δεν λειτουργούν ή λειτουργούν με ανακρίβεια, παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι στην εφαρμογή YD Home επιτρέπεται η πρόσβαση στην τοποθεσία της συσκευής σας. Για να το ελέγξετε, μπίτε

στο μενού Settings>Location Access και ενεργοποιήστε τη ρύθμιση.

## 4.5 Κοινοποίηση συσκευής



Εισάγετε τη διεύθυνση e-mail για να μοιραστείτε τη συσκευή με όποιον επιθυμείτε.

## Παράρτημα Α. Συχνές Ερωτήσεις

### 1. Τι συσκευές μπορώ να ελέγξω με την έξυπνη πρίζα?

Μπορείτε να ελέγξετε φωτιστικά, ανεμιστήρες, αφυγραντήρες, καφετιέρες φίλτρου, αερόθερμα και οποιαδήποτε συσκευή πληροί τις προδιαγραφές της έξυπνης πρίζας (βλέπε Παράρτημα Β).

### 2. Τι πρέπει να κάνω εάν δεν μπορώ να ενεργοποιήσω ή να απενεργοποιήσω τις συσκευές μου?

- Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η συσκευή που είναι συνδεδεμένη στην έξυπνη πρίζα.
- Βεβαιωθείτε ότι η φορητή σας συσκευή και η έξυπνη πρίζα είναι συνδεδεμένες στο ίδιο ασύρματο δίκτυο.

### 3. Τι πρέπει να κάνω όταν η μπλε λυχνία LED Wi-Fi αναβοσβήνει αργά?

- Ελέγξτε την σύνδεση δικτύου σας.
- Ελέγξτε ότι η έξυπνη πρίζα βρίσκεται εντός του πεδίου λήψης του ασύρματου δικτύου Wi-Fi ειδικά μετακινήστε την σε άλλη θέση εντός πεδίου.
- Επαναλάβετε την διαδικασία εγκατάστασης.
- Επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις της έξυπνης πρίζας και προσθέστε την ξανά ως νέα συσκευή στην εφαρμογή YD Home.

## Παράρτημα Β. Τεχνικές προδιαγραφές

### Δίκτυο

Πρωτόκολλο	IEEE 802.11b/g/n
------------	------------------

Ασύρματο δίκτυο	2.4GHz
-----------------	--------

Απαιτήσεις συστήματος	Android 4.1 ή μεταγενέστερη, iOS 8 ή μεταγενέστερη
-----------------------	--

### Γενικά

Πιστοποιητικά	CE, RoHS
---------------	----------

Τάση	230V AC ~ 50Hz
------	----------------

Μέγιστο φορτίο	16A, 3600W
----------------	------------

Περιβάλλον λειτουργίας	Μόνο για εσωτερικούς χώρους με σχετική υγρασία μικρότερη του 90%, χωρίς υδρατμούς.
------------------------	--

### Πληροφορίες έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες

Αυτή η συσκευή πληροί τις Ευρωπαϊκές διατάξεις της οδηγίας 1999/519/EC, σύμφωνα με τα εναρμονισμένα πρότυπα EN62479:2010 για τον περιορισμό της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία για την προστασία της υγείας.

Η συσκευή συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές ραδιοσυχνοτήτων όταν η συσκευή χρησιμοποιείται σε ελάχιστη απόσταση 20 cm από το σώμα σας.

Προειδοποιήσεις για τη σωστή διάθεση του προϊόντος σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/EK



Στο τέλος της ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται με τα αστικά απορρίμματα. Μπορεί να διατεθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής που ορίζουν οι δημοτικές αρχές, ή στις αντιπροσωπείες που παρέχουν αυτή την υπηρεσία. Η διαφοροποιημένη διάθεση μιας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη διάθεση καθώς και την ανακύκλωση υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής διάθεσης, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων.

## Παράρτημα Γ. Εγγύηση προϊόντος

Η έξυπνη πρίζα Universe συνοδεύεται από εγγύηση δύο (2) ετών.

Εάν η συσκευή πάψει να λειτουργεί (λόγω ελαττώματος του προϊόντος) εντός της διετούς περιόδου εγγύησης από την ημερομηνία αγοράς της, τότε ο κατασκευαστής θα την επισκευάσει δωρεάν. Εάν η επισκευή δεν είναι δυνατή τότε η συσκευή θα αντικαθίσταται με μία καινούρια με όμοια χαρακτηριστικά. Το ελαττωματικό προϊόν θα πρέπει να επιστραφεί στο σημείο πώλησης μαζί με την απόδειξη λιανικής αγοράς και τα τέλη αποστολής πληρωμένα από τον αποστολέα.

Η διετής εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκλήθηκαν από κακή χρήση, κακομεταχείριση, κατάχρηση, ακατάλληλες περιβαλλοντικές συνθήκες, ζημιές μεταφοράς, ακατάλληλη εγκατάσταση ή μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση.

### Εγγύηση Προϊόντος WFG-1

Ημερομηνία αγοράς

Απόδειξη αγοράς No

Σφραγίδα καταστήματος